

折り畳み式簡易ベット FSB-01

小さく畳んで
コンパクト収納可能です!!



※商品写真は印刷のため、現物と色が若干異なります。

折り畳み式簡易ベット FSB-01

- 収納バック付き
- 材質 フレーム：アルミ・足：アルミ・座面：ポリエステル
- 使用サイズ 620×1900×高 420 mm
- 収納サイズ 160×100×高 900 mm
- 重量 4.7 kg
- 耐荷重 約 120 kg
- 梱包詳細：94×22×35cm 20kg 4台/箱

※4台未満、端数の場合はエアキャップ等、軽梱包とさせていただきます。

FSB-01折りたたみ式簡易ベッド

- ①業界最軽量の4.7kg (自社調べ)
- ②アルミ素材ではトップレベルの耐荷重120kg(24時間180kg耐荷重試験済み)
- ③組み立て・解体に約1分!コンパクトに収納!
- ④収納スペースも1平米に80台(1箱4台入り→5箱×4段積)
- ⑤付属の収納ケースは本体に引っ掛けると枕+貴重品入れとなります。
(避難所生活にて盗難などのトラブルを回避する為、小物ポケットを製品に取り付ける仕様ではなく、付属品の収納袋の中に貴重品を入れて頂き、ベッド本体取り付け時に引っ掛けて下さい)
※画像⑤参照
- ⑥弊社レスキュー担架との組み合わせで、シート+急病者の搬送、感染症対策に活用できます。
- ⑦取付けに力が必要な場合、図の様に製品を立てて押し上げるとスムーズに取付け出来ます。
- ⑧立ててフレームを持ち上げて取り付ける方法もございます。

※⑤【簡易ベッドの収納袋を使った枕の作り方】



①パイプを取り付ける前に、
収納袋の持ち手部分を
パイプに通す。



②取り扱い説明書通りに
パイプを取り付け、
簡易ベッドを組み立てる。



③簡易ベッド本体のパイプに
取り付けた収納袋に、
衣類やタオルを詰め込む。



④収納袋の両側を下に折り込み、
形を整えれば簡易枕の完成。

※⑥(某集団災害避難訓練時にて)

※⑦取付け応用編

※⑧取付け足元応用編



※③コンパクトに収納。
160×100×高 900 mm



※詳しくは取扱説明書
応用編かYOUTUBE動画
をご参照下さい。



ベッドの設営動画



【製造・販売元】

(株)昭栄商会

〒430-0803 静岡県浜松市東区植松町1468-7

TEL:053-463-5215 FAX:053-463-0101

【お問合せはこちら】

◆お探し商品、99%ございます◆

ハセガワ産業(有)

〒373-0823 群馬県太田市西矢島町326-8

TEL:0276-48-6191 FAX:0276-48-6194

E-Mail:hasegawasangyo@ah.wakwak.com

URL:https://www.hasegawasangyo.biz/